













## CHANGER LES PARAMETRES DES MACHINES FS33x

Pour changer les valeurs des paramètres cachés P1 – P16:

	Sélectionnez le cycle automatique
Ensuite suivez la séquence ci-dessous	
	Appuyez sur ces touches simultanément durant 5 secondes.
	Dans l'affichage, il est écrit <u>PA</u>
	APPUYEZ sur Démarrer (Start) et sur la touche plus ou moins pour obtenir la valeur <u>16</u>
	APPUYEZ sur Démarrer et sur la touche plus ou moins pour obtenir la valeur <u>07</u>
	APPUYEZ sur Démarrer pour confirmer
	Dans l'affichage, P01 clignote
	Sélectionnez + ou – pour choisir le paramètre correct P1 <u>ou</u> P2 <u>ou</u> P3 <u>ou</u> P4 <u>ou</u> P5 <u>ou</u> P6 <u>ou</u> P7 <u>ou</u> P8 <u>ou</u> P9 <u>ou</u> P10 <u>ou</u> P11 <u>ou</u> P12 <u>ou</u> P13 <u>ou</u> P14 <u>ou</u> P15 <u>ou</u> P16
	APPUYEZ sur Démarrer pour sélectionner le paramètre
	Sélectionnez + ou – pour modifier la valeur

## CHANGER LES PARAMETRES DES MACHINES FS33x

	APPUYEZ sur Démarrer pour sélectionner la valeur
	APPUYEZ sur Stop pour quitter ce menu