

E Antideslizantes 3M™ Safety-Walk™

Instrucciones de Aplicación para los Antideslizantes 3M™ Safety-Walk™

Recomendaciones importantes para la correcta aplicación y mayor duración del producto.

- La superficie debe estar perfectamente limpia, seca, desengrasada y a la temperatura recomendada antes de la aplicación.
- Para lograr una adhesión correcta sobre superficies rugosas y porosas, aplicar la imprimación 3M Safety-Walk.
- Utilizar el rodillo aplicador para asegurar una perfecta adhesión de los antideslizantes 3M Safety-Walk.
- Utilizar el rodillo aplicador para asegurar una perfecta adhesión de los antideslizantes 3M Safety-Walk en superficies lisas y la humedad excesiva. No se recomendará la aplicación de los antideslizantes 3M Safety-Walk en superficies lisas y la humedad excesiva. Dejar secar el producto instalado, al menos 24 h. antes de abrir el área al servicio, para obtener los mejores resultados, cuando el producto vaya a estar expuesto a la humedad.
- No aplicar los antideslizantes 3M Safety-Walk sobre madera sin pintar.

Como aplicar los antideslizantes 3M™ Safety-Walk™ Instrucciones de aplicación

- Condiciones de la superficie :
 - Asegurarse que la superficie es lisa y está limpia, seca y a temperatura por encima de la mínima de aplicación. Si la superficie está fría o húmeda, repartida o reemplazada.
 - Temperatura mínima de aplicación
 - Alta Agresividad: Conformable, Agresividad Media : 4° C.
 - Baja Agresividad : 10° C.

- Antes de aplicar los antideslizantes 3M Safety-Walk, elimine todo resto de pintura suelta, cuarteada o que se este descascallando.
- Todos los antideslizantes 3M Safety-Walk se pueden aplicar sobre la mayoría de las superficies pintadas. La adhesión de estos será tan buena como la de la pintura sobre la superficie.
- No aplicar los antideslizantes 3M Safety-Walk sobre superficies que estén continuamente húmedas.
- No aplicar los antideslizantes 3M Safety-Walk sobre las juntas entre baldosas.

Preparación de la superficie, Instrucciones generales :

- Eliminar todos los residuos sueltos de la superficie.
- Decapar los suelos envejecidos antes de lavarlos.
- Tomando como referencia la Tabla de preparación de la Superficie, usar un limpiador desengrasante o un disolvente para limpiar la superficie.

Tabla de preparación de la superficie			
Superficie	Bayeta con disolvente*	Desengrasar** y enjuagar**	Imprimación recomendada
Pulverizero o poliuretano o material sin recubrir	X		No
Plástico o metal pintado, Madera pintada, Suelos protegidos o recubiertos con resina epoxi o fibra de vidrio		X	No
Hormigón sin sellar o sellado hormigón primado o recubierta si la superficie es rugosa, baldosas cerámicas		X	SI
Baldosas de vinilo, mármol o terrazo (Decapar si tienen ceras)		X	SI

- * Usar un disolvente adecuado para eliminar grasa y aceite. Seguir las normas de seguridad del fabricante.
- ** Usar un limpiador desengrasante para eliminar grasa y aceite. Diluir según la recomendación de la etiqueta.

Preparación de la superficie, Instrucciones generales :

- Eliminar todos los residuos sueltos de la superficie.
- Decapar los suelos envejecidos antes de lavarlos.
- Tomando como referencia la Tabla de preparación de la Superficie, usar un limpiador desengrasante o un disolvente para limpiar la superficie.

Cochinas comerciales

No se recomienda la instalación de los antideslizantes 3M Safety-Walk sobre baldosas viejas o con grasa.

- Desengrasar completamente los suelos antes de aplicar 3M Safety-Walk.
- Fregar con desengrasante diluido en agua caliente y recoger con un aspirador de líquidos.
- Volter a empapar la superficie con desengrasante limpio y recoger con aspirador de líquidos o con mopa.
- Dejar secar el suelo completamente antes de imprimir la superficie y aplicar el material.
- Comprobar la limpieza del suelo, probando la adhesión de una cinta de enmascarar. Si la cinta se adhiere al suelo, éste está listo para imprimir y aplicar el material.
- Si la cinta no se adhiere, volver a desengrasar.

Imprimación

No se recomienda el uso de la imprimación Scotch-Crad con los Antideslizantes 3M Safety-Walk transparente.

- Imprimir las superficies una vez limpias y secas con la imprimación Scotch-Crad 1357 especialmente.
 - Hormigón sin sellar o sellado.
 - Hormigón pintado o recubierta si la superficie es excesivamente rugosa.
 - Superficies porosas.
- Instrucciones para la aplicación de la imprimación:
 - Limpiar bien la superficie siguiendo el procedimiento de preparación de la superficie.
 - Usar una brocha y aplique una capa fina de imprimación en el lugar donde vaya a aplicar el material.
 - Dejar secar completamente la imprimación (hasta que la superficie no esté pegajosa), antes de aplicar el material 3M Safety-Walk.



Aplicación de los antideslizantes 3M™ Safety-Walk™

- Herramientas necesarias : Rodillo de caucho.
- Dejar un espacio de 1,5 cm. entre tira y tira.
- Redondear las esquinas de las tiras.
- Quitar 3 cm. de liner protector de un extremo y colocar la pieza en el suelo.

- Continuar quitando el liner protector e ir presionando.
- IMPORTANTE: Evitar tocar el adhesivo con los dedos.
- Finalmente presione firmemente para que la tira haga un buen contacto con la superficie, usando un rodillo de caucho, empezando en el centro de la tira y moviéndose hacia los extremos.
- Para el 3M Safety-Walk Conformable utilice un mazo de goma para permitir que el producto se conforme a la superficie. Ponga especial atención, insistiendo con el mazo sobre las esquinas y bordes.



Mantenimiento de los Antideslizantes 3M™ Safety-Walk™ :

- Barrido. Barrer simplemente con una escoba o cepillo de cerdas resistentes.
- Fregado. Fregar los Antideslizantes 3M Safety-Walk usando una solución de limpieza y un cepillo resistente. Enjuagar el exceso de agua.

PRECAUCIÓN : No usar disolventes para limpiar los Antideslizantes 3M Safety-Walk.

3M España, S.A., Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid
Tel.: 91 3216000