

Asemusohjeet 3M™ Safety-Walk™ Liukastumiseste tuotteille

Tärkeää muistaa 3M™ Safety-Walk™ Liukastumiseste tuotteiden asemuksessa

1. Varmista, että asemusalueessa pinta on puhtas ja kuiva ja että lampoilla on vähintään yhän korkea kuin minimilämpötila-suositus lämpötilanpöytä. Varsinkin, lämpötila ja Elastinen keskikarkea (+4° C). Elastinen tiheo (+10° C).
2. Poista tahmeut tai sähkötön maali ennen liukastumisesteiteipin asemusta.
3. Voit asentaa 3M Safety-Walk Liukastumisesteiteipin työkuntopöydälle maatalolle pinnalle, johon teippi kiinnittyy perusmaalin tavoin.
4. Käytä Safety-Walk reunoja asemuksessa liukastumisesteiteipin työkuntopöydällä, jossa ne jatkuvasti altistuvat vedelle ja kosteudelle.
5. Älä asenna 3M Safety-Walk liukastumisesteiteippiä tilipinnalle. Väitä myös hakeiluttua betonipintaa ja muita murtuneita pinnoja sekä laatta-pinnoille saatuaan yllä olevia asemusohjeita.

Pinnan valmistelu

Yleisiä ohjeita:

1. Poista irtokehi.
 2. Poista vanha väli- tai huuhuttele pinnolta.
 3. Ks. pinnonvalmisteluohjeita oikeaa puhdistusmenetelmää, joko rasvanpoistoaine tai luotittuun kostutettu liina. Pesun jälkeen anna pinnan kuivua.
- #### Asemus-keittiohjeet:
1. Pinnan on oltava täysin puhtas ja rasvaton ennen asentamista.
 2. Huuhuttele puhtalla vedellä ja rasvanpoistoaineluoksella ja poista liuos vesi-huuhutella.
 3. Huuhuttele puhtalla vedellä ja rasvanpoistoaineluoksella ja poista liuos vesi-huuhutella tai mopilla.
 4. Anna pinnan kuivua kokonaan ennen pohjustusta.
 5. Lämmitä pinnan puhtaus maalarinteippiin avulla, jos teippi tarttuu pintaan, se on väärin pohjustusta tai liukastumisesteiteipin asemusta varten.
 6. Jos teippi ei tartu, toista kohdat 2-5.



Pinnanvalmistelutaulukko				
	Pinta	Pesu luotittuun kostutettu liinalla*	Pesu rasvanpoistoainella**	Pohjustusta suositellaan
Pöytä	metallifaljeettit/	X		Ei
	polypropyleeni			
Maalattu metalli tai muovinmaalattu puulestisäily-työkalupinnat		X	X	Ei
- Palas tai kasettimaton betoni			X	Kyllä
- Huokoiset maalattu tai kasettelty betonimatt				
- Laattapinnat				
Vinyylimattot/ muosakattopinnat (poista väli)			X	Ei

* Käytä rasvanpoistoon soveltuvaa liuotinta kuten asetonia. Noudata valmistajan antamia käyttöohjeita.

** Käytä rasvanpoistoainetta rasvan ja öljyjen poistoon. Lämmitä ohjeiden mukaan.

Pohjustaminen


1. Käsittele pinta 3M™ Scotch Clad 776 pohjusteella, erityisesti:
 - a. Pallaat betonipinnat
 - b. Huokoiset pinnot/urjat ja maalatut betonipinnat
 - c. Huokoiset pinnat.
 2. Pohjustaminen:
 - a. Puhdista pinta huolellisesti (ks. pinnan valmistelu) ennen pohjusteen lisäämistä.
 - b. Lisää ohut kerros pohjustetta niihin kohtiin, joihin aiot asentaa 3M Safety-Walk liukastumisesteiteippiä.
 - c. Anna pohjusteiden alueen kuivua kosketuskunaksi ennen 3M Safety-Walk liukastumisesteiteipin asemusta.
- Scotch Clad pohjusteainetta ei suositella käytettävän kirkkaiden 3M Safety-Walk liukastumisesteiteipien pohjustamisessa.



3M™ Safety-Walk™ liukastumisesteiteipien asennus

Tarvitavat välineet: kummita.

1. Asema erityiset liukastumisesteiteipit vähintään 125 mm:n etäisyydellä toisistaan.
2. Pöydästä roikkaisa teikatuksen liuskujen kummat.
3. Irrota suojapaperi aukin n. 3-5 cm prussilla alueelta.
4. Jätka suojapaperin irrottamista samalla voimakkaasti telaten.
5. Varmiden palojen kiinnitys: Poista suojapaperi. Pidä kiinni reunoista ja tälvutä pataa siten, että voit asentaa keskiosan ensin.
6. Täata pala kiinni keskellä reunoihin päin.
7. Muotoituvan 3M Safety-Walk liukastumisesteiteipin asentaminen: naputa teippi pehmeällä kummasaralla pintaan, kiinnitä reunat ja kummat erityisen huolellisesti.



3M™ Safety-Walk™ liukastumisesteiteipin hoito :

1. Harjaus: Lakaise pinta harjalla
 2. Pesu: Pese 3M Safety-Walk liukastumisesteiteippi puhdistusaineluoksella ja harjalla. Huuhuttele ja harjaa ylimääräinen vesi pois.
- VAROITUS :** Älä käytä luotittua 3M™ Safety-Walk™ liukastumisesteiteipien puhdistuksessa.