



Aplicação, instruções para produtos anti-derrapantes

Importante para uma aplicação adequada e duradoura.

1. Todos as superfícies devem estar limpas, secas e a temperatura recomendada antes de aplicar o produto.
2. Em superfícies rugosas ou porosas deve ser aplicado o primário 3M Safety-Walk para uma adequada adesividade.
3. 3M Safety-Walk (ou de borracha deve ser utilizado de modo a assegurar uma união firme quando se aplicam os produtos anti-derrapantes 3M Safety-Walk.
4. Para uma protecção extra contra humidade ou água, utilize o vedante 3M Safety-Walk. Os materiais anti-derrapantes, 3M Safety-Walk não são recomendados para zonas, que estejam em contínua inersão.
5. 3M Safety-Walk não é recomendado para colocar em madeira não pintada.

Como aplicar os anti-derrapantes 3M™ Safety-Walk™

Instruções :

1. Assegure-se de que a superfície está limpa, seca e acima do mínimo da temperatura de aplicação, quando aplicar os materiais anti-derrapantes 3M Safety-Walk. Repare ou substitua qualquer troço partido ou danificado.
2. Preparar a superfície mínima para aplicação:
 - Uso Geral: Conformável, Fácil Limpeza e Resilient Médio, 40° F (14° C).
3. Remova fragmentos, tendas ou casca de tinta, antes de aplicar o anti-derrapante 3M Safety-Walk.
4. 3M Safety-Walk pode ser aplicado na maioria das superfícies pintadas, desde que estejam em boas condições. O anti-derrapante 3M Safety-Walk adere somente em base pintada.
5. Não aplique 3M Safety-Walk em superfícies que estejam constantemente com água ou com infiltração de humidade.
6. Não aplique 3M Safety-Walk em ladrilhos com reboco. Evite também tendas em cimento e quaisquer outras talhas sobre a superfície.

Preparação da superfície:

Instruções gerais

1. Remover todos os resíduos da superfície.
2. Solos enfiados devem ser primário fixados antes de lavar.
3. No quadro da Preparação da Superfície vem referido para se usar o desengordurador 3M Safety-Walk ou o pano com solvente para limpar a superfície. Depois de lavar com o desengordurador deixe secar muito bem. Ao limpar com o pano com solvente deixe secar.



Cozinhas Industriais :

Não é recomendado colocar 3M Safety-Walk em ladrilhos antigos com gordura.

1. Os solos devem ser completamente desengordurados antes de ser instalado o 3M Safety-Walk.
 2. Estragar bem o chão com um desengordurante e água quente e aspirar bem com um aspirador de injeção/extracção.
 3. Lavar bem com uma solução desengordurante e limpar com um aspirador ou esfregona.
 4. Deixar o chão secar completamente antes de aplicar o primário e o material anti-derrapante.
 5. Verificar se o chão está bem limpo, fazendo um teste de adesividade com a fita adesiva para mascarar. Se a fita colar bem ao chão, então e porque está pronto para se aplicar o primário e o anti-derrapante.
 6. Se a fita não aderir, repita os passos desde o início.

Primário :

Aplique o primário 3M Safety-Walk em superfícies limpas e secas especialmente em :

- a) Superfícies de cimento.
- b) Cimento pintado no caso de ser muito rugoso.
- c) Superfícies porosas.

Instruções:

- a) Limpe adequadamente a superfície, seguindo os procedimentos "Preparação da Superfície"
- b) Use um pincel e pinte uma camada fina de primário no local onde vai aplicar o 3M Safety-Walk.
- c) Deixe o primário secar muito bem (seco ao tacto) antes de aplicar o 3M Safety-Walk.



Aplicação do anti-derrapante 3M™ Safety-Walk™

Instrumentos necessários: rodo de borracha

1. O espaço entre cada tira deve ser de 1/2"
2. As peças cortadas de um rolo devem ter os cantos cortados em redondo.
3. Retire 2" do liner protector e posicione a tira na superfície.

IMPORTANTE: Tocar o menos possível com os dedos no adesivo.

4. Continue removendo o liner, pressionando firmemente no local onde o liner foi removido.
5. Para ladrilhos com 5 1/2", retire o liner. Segure a peça pelos extremos, curvando levemente com a parte adesiva para fora. Alinhe o centro da peça com o centro do chão e pressione.
6. Finalmente pressione firmemente usando um rodo de borracha, começando pelo centro até aos extremos.
7. Para o 3M Safety-Walk conformável em placa, utilize um martelo de borracha macio para uma maior conformabilidade do produto à superfície. Bata com mais força nas extremidades.



3M Portugal, Lda, Rua do Conde de Redondo, 98, 1160-009 Lisboa

Tel: 21 313 45 00