

В Напольные покрытия ЗМ

Инструкции по укладке и наклеиванию противоскользящих покрытий

SafetyWalk™

Укладка и наклеивание противоскользящих покрытий ЗМ™ SafetyWalk™ Основные условия и требования

1. Осуществление работ должно быть подготовлено заранее, высушены, обезжирены и прогрунтованы в соответствии с рекомендациями производителя. При необходимости обеспечить указанные условия следует использовать напольные покрытия без клеявого слоя.
2. Неровности и пористость поверхности должны быть предварительно загрунтованы грунтовкой ЗМ SafetyWalk.
3. Наклеивание покрытия SafetyWalk должно осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.
4. Для долговременной защиты покрытия от влаги и жидкостей рекомендуется использовать в воде в целях повышения прочности не допускать попадания воды на покрытие SafetyWalk не ранее чем через 24 часа после наклеивания.
5. Не рекомендуется укладывать покрытие SafetyWalk на необработанные деревянные поверхности.

Укладка и наклеивание противоскользящих покрытий ЗМ™ SafetyWalk™ Требования к оклеиваемой поверхности.

1. Укладка и наклеивание покрытия производится только на чистой, сухой и ровной поверхности при температуре не менее указанной для данного типа покрытия. Демонтированные и поврежденные участки поверхности следует предварительно отскребать и прогрунтовать. Минимальная температура наклеивания для покрытия универсального (Universal) и грубого (Coarse) эластичного (Elastic) типа составляет +5°C, для покрытия мелкозернистого (Fine) типа - 10°C.
2. Необходимо заранее очистить поверхность от загрязнений, расклевываться и обрывать покрытие, а также удалить всевозможные загрязнения.
3. При необходимости покрытия ЗМ SafetyWalk могут наклеиваться на пластиковые и другие полимерные поверхности, но только в достаточном количестве.
4. Не рекомендуется укладывать покрытие ЗМ SafetyWalk на поверхность из любого водонепроницаемого материала, лакированного слоя.
5. Не допускается укладка и наклеивание покрытия ЗМ SafetyWalk на кафельная плитка со швами и шпатель, растворосвязанная бетон и прочие дефектные поверхности.

Подготовка поверхности к наклеиванию покрытия

| Тип поверхности | Очистка | Обезжиривание | Рекомендуется грунтовка |
|--|---------|---------------|-------------------------|
| Неровные металлические, полигидрированные полиуретановые | X | X | Нет |
| Окрашенные металлические, пластиковые, деревянные, лакированные, стеклотрапезные | X | X | Нет |
| Чистый и шлифованный бетон | X | X | Да |
| Окрашенный и гидрофобизированный бетон с неровной поверхностью | X | X | Да |
| Керамическая и каменная кафельная плитка | X | X | Нет |
| Виниловый демонтажная плитка | X | X | Нет |
| Мраморная кафельная поверхность | X | X | Нет |

- Для лучшей адгезии покрытия рекомендуется использовать следующие материалы и инструменты:
 - Грунтовка: Грунтовка для подготовки поверхности (Scotch-Glad).
 - Очиститель: Удалитель жира и грязи (Scotch-Glad).
 - Шпатель: Широкий шпатель для нанесения покрытия.
 - Рулетка: Для измерения длины и ширины покрытия.
 - Карандаш: Для разметки поверхности.
 - Валик: Для нанесения грунтовки и покрытия.
 - Ведро: Для хранения материалов.
 - Перчатки: Для защиты рук от химических веществ.

Порядок подготовки поверхности:

1. Очистить поверхность от грязи и жира.
2. Удалить верхний слой с помощью шлифовальной машины.
3. Проверить поверхность на наличие трещин и повреждений (см. выше).



Укладка покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Особые требования. Не рекомендуется укладывать противоскользящие покрытия ЗМ™ SafetyWalk™ на старье, сильнозагрязненные кафельные поверхности.

1. Шпателью очистить поверхность пола перед укладкой покрытия.
2. Вымыть поверхность чистой обезжиривающей жидкостью. Остатки раствора собрать мощным пылесосом.
3. Обработать поверхность средством для удаления жира и грязи. Остатки раствора собрать мощным пылесосом или швабром.
4. Проверить чистоту поверхности с помощью линейки. Если обнаружены дефекты, необходимо устранить их.
5. Проверить чистоту поверхности с помощью линейки. Если обнаружены дефекты, необходимо устранить их.

Грунтование:

1. Грунтование поверхности выполняется грунтовкой ЗМ™ Scotch-Glad 776 и выполняется следующим образом:
 - а. Чистые и шлифованные бетон
 - б. Окрашенный и гидрофобизированный бетон с неровной поверхностью
 - в. Пористые поверхности
 - г. Грунтовка наносится согласно вышеуказанным инструкциям.
 - д. Маркером, кистью нанести тонкий слой грунтовки в местах укладки покрытия.
 - е. Дать грунтовке полностью высохнуть (до полного высыхания на ощупь) перед началом укладки покрытия. Грунтовка Scotch-Glad 776 не рекомендуется к применению с противоскользящими покрытиями ЗМ SafetyWalk прозрачного (Clear) типа.



Укладка и наклеивание противоскользящих покрытий ЗМ™ SafetyWalk™ Необходимые инструменты: Резиновый валик

1. Зазор между отдельными листами покрытия должен составлять не менее 12 мм.
2. Отрезать лист от рулона и скруглить углы.
3. Снять защитную подложку на расстоянии 50 мм от края листа и расположить лист на поверхности. При необходимости не следует касаться руками клевого слоя покрытия.
4. Постепенно снимать подложку и по мере открывания клевого слоя прижимать покрытие к поверхности.
5. Укладка покрытия на кафельную плитку 140x140 мм. Полностью снять защитную подложку с листа. Удерживая лист за край, выгнуть его под углом клевого слоя выноса. Выгнуть середину листа по центру плитки и прижать к поверхности в этом положении.
6. Плотно разгладить покрытие по поверхности, перемещая резиновый валик от центра покрытия к краям.
7. При укладке покрытия ЗМ SafetyWalk эластичного (Elastic) типа необходимо просучать наклеиваемое покрытие мягкой резиновой киянкой, прикладывая особое усилие на края.



Уход за противоскользящими покрытиями ЗМ™ SafetyWalk™

1. Подметать покрытие жестким веником или щеткой.
2. Очистка покрытия жесткой щеткой с использованием бытовых моющих средств. Смыть моющее средство водой, остатки воды убрать щеткой.

ВНИМАНИЕ: Запрещается чистка покрытиями ЗМ SafetyWalk™

ЗМ Россия, 129110 Москва, Цветной бульвар, 16/1,
тел.: (095)967-3838