

**DK Safety-Walk™**  
**skridsikker belægning**

**Monteringsvejledning for 3M™ Safety-Walk™ Slip Skridsikker belægning**

**Brugsanvisning :**

**Krav til overfladen**

1. Alle overflader skal være luddstændigt rene, tørre, afledede og jævne samt have den anbefalede temperatur, før produktet påføres.
2. Flern udeltigt, revnet eller afskallet maling for pålægning af 3M Safety-Walk.
3. 3M Safety-Walk kan pålægges de fleste maledede overflader, som er i god stand.
4. Pålæg ikke 3M Safety-Walk på overflader, som er korroderede eller fugtige.  
\*For opnåelse af det bedste resultat ved anvendelse i vådområder, bør installationen tørre i minimum 24 timer, før området benyttes.\*
5. Pålæg ikke 3M Safety-Walk på mursten, revnet beton og alle andre overflader, som er beskadede.

**Hvordan monteres 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Materials**

**Directions for use :**

1. Overfladen skal være ren, tør, jævn og over minimum temperaturen ved pålægningen af 3M Safety-Walk skridsikre belægningsruller. Istandsæt eventuelt ødelagte overflader.  
Minimum pålægningstemperatur:
  - 3M Safety-Walk type GP, type C og type R medium 4°C.
  - 3M Safety-Walk type R fin 10°C.
2. Flern udeltigt, revnet eller afskallet maling for pålægning af 3M Safety-Walk.
3. 3M Safety-Walk kan pålægges de fleste maledede overflader, som er i god stand.
4. Pålæg ikke 3M Safety-Walk på overflader, som er korroderede eller fugtige.
5. Pålæg ikke 3M Safety-Walk på mursten, revnet beton og alle andre overflader, som er beskadede.

**Klargøring af overfladen**

Overflade typer	Klud med opløsningsmiddel *	Grundrensning med efterfølgende afskylling **	Anbefalet primer
Metal/polyetylen/ polypropylen	X		Nej
Malet metal eller plastik/ malet træ/glasfiber/epoxy belagte gulve	X	X	Nej
- Ubehandlet eller forseglet beton - Malet eller forseglet beton med ru overflade - Keramik- eller stentliser		X	Ja
Vinylfliser/marmor/ terrazzo (fjernelse af gult polish)		X	Nej

\* Anvendes til rengøring af overfladerne.  
\*\* Anvendes til afrensning af overfladerne.

**Forberedelse af overfladen**

**Generelt :**

1. Rengør overfladen.
2. Bonede gulve bør grundrenses og vaskes.
3. Med henvisning til tabellen for klargøring af overfladen, bør der anvendes enten et aflednings-/rengøringsmiddel eller opløsningsmiddel til at rengøre overfladen med. Efter grundrensning skal overfladen tørre helt op.

**Storkøkkener :**

1. 3M Safety-Walk skridsikre belægningsruller kan ikke anbefales til gamle og ledede kirketliser.
2. Gulvet skal grundrenses grundigt før pålægning.
3. Skrub med grundrenningsmiddel blandet med varmt vand og opsig det med vand suger og efterlør gulvet.
4. Gulvet efterskylles med ryl grundrenningsmiddel og opsiges med en vand suger eller moppe.
5. Test om gulvet er rent ved at checke klæbepollen for adfærdstests. Hvis tapen klæber til gulvet, er gulvet klar til priming og efterfølgende pålægning af 3M Safety-Walk.
6. Hvis tapen ikke klæber, genlæses grundrensningen, som beskrevet.

**Forbehandling/forlimning**

1. Forlim den rene, tørre overflader med 3M primer Scotch-Clad™ 776, special:
  - a. Ubehandlet eller behandlet beton/overflader.
  - b. Forseglet eller malet beton, hvis overfladen er meget ru.
  - c. Porøse overflader.
2. Forbehandlingsinstruktion:
  - a. Rengør overfladen grundigt ved at følge proceduren for "Klargøring af overfladen".
  - b. Anvend en primer og påfør et tyndt lag primer, hvor 3M Safety-Walk belægningen skal monteres.
  - c. Bør forbehandlede områder skal tørre helt og fingen læg på klæbningstid før monteringen af 3M Safety-Walk. "Scotch-Clad™ 776 kan ikke anbefales sammen med klare gennemsligtige 3M Safety-Walk Skridsikre belægningsruller".

**Pålægning af 3M™ Safety-Walk™ skridsikre belægningsruller.**

- Nødvendigt redskab: gummihåndvulve
1. Mellemrummet mellem hvert stykke 3M Safety-Walk skal være minimum 1,5 cm.
  2. Hvert stykke 3M Safety-Walk bør afskæres med afrundede hjørner.
  3. Flern beskyttelsespapir ca. 5 cm fra den ene ende og ændring 3M Safety-Walk på overfladen.
  4. Flern Udtag at røre ved den klæbende side med fingrene.
  5. Flern Udtag beskyttelsespapir og pres belægningen på plads.
  6. Til 12,5 cm fliser: Flern beskyttelsespapir. Tag fat i hjørnerne og bøj det forsigtigt med klæbesiden udad. Center og placer 3M Safety-Walk på flisen og glid fra midten og ud mod kanten.
  7. Til monteringen af 3M Safety-Walk type C anvendes endvidere en gummihammer for at optimere tilpasningsvænen til overfladen. Bank kanten ekstra hårdt. \*Vedligeholdelse af 3M Safety-Walk.

**Skridsikre belægningsruller :**

- 1- Fjernes: Føl med en hård ledebørste.
  - 2- Skures: Skur 3M Safety-Walk med en hård børste og et egnet rengøringsmiddel.
- VIGTIGT :** Anvend ikke opløsningsmidler til at rengøre 3M Safety-Walk Skridsikre belægningsruller.

3M A/S, Fabrikparken 15, DK 2800 Glostrup  
Tlf. : 43 48 01 00

