



**Instruction to assembly Mast H.2500mm in the base unit of FS1xx serie**



**Fig.1**  
Connect the cable with its wires coming from the mast to the motor of the base.  
*Connettere il cavo con i suoi fili provenienti dalla colonna al motore della base.*



**Fig.2**  
Remove the cover of the motorgear.  
*Togliere il coperchio del motoriduttore.*



**Fig.3**  
Place the mast (lift/move it with an forklift truck).  
*Posizionare la colonna, (alzandola con un muletto).*



**Fig.4**  
Fix the mast to the base with the 2 screws, 4 washers and 2 nuts provided.  
*Fissare la colonna alla base con le 2 viti, 4 rondelle, e i 2 dadi di dotazione.*



**Fig.5**  
...Detail.  
*...Dettaglio.*



**Fig.7**  
Fix sideways the mast to the base with the 2 screws and 2 washers.  
*Fissare lateralmente la colonna alla base con le 2 viti e 2 rondelle.*



**Fig.8**  
Fix rear the mast to the base with the 2 screws and 2 washers.  
*Fissare dietro la colonna alla base con le 2 viti e 2 rondelle.*



**Fig.9**  
Cover motorgear group.  
*Coprire il gruppo motoriduttore.*