

TDS- FS360 ERROR E7 (BELT TENSION)
TDS- FS36 ERRORE E7 (TENSIONAMENTO CINGHIA)

INSTALLATION INSTRUCTIONS (Only for distributors)
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE (Solo per distributori)

ATTENTION / ATTENZIONE:

If the machine make immediately **7 beeps (acoustic signal)** and **7 warning light**, then it is present **E7 = Belt tension** (safety belt).

*Se la macchina emette immediatamente 7 beeps (segnale acustico) e 7 flash nella spia luminosa, allora è presente **E7 = Tensionamento cinghia** (sicurezza cinghia),*



This situation happens if the belt of the carriage is not tensioned. In the first installation, it can be caused by the oscillations during the transport of the machine.

Questa situazione si crea se la cinghia del carrello non è tensionata. Nella prima installazione, può essere causata dalle oscillazioni avvenute durante il trasporto della macchina.

Solution / Soluzione:



Step 1 / Passo 1

Keep the belt under tension manually (pulling it towards you).

Tenere manualmente la cinghia sotto tensione (tirandola verso di se).



Step 2 / Passo 2

While holding the belt in tension, press one time the reactivation button (R).

Mentre tengo in tensione la cinghia, premere una volta il pulsante ripristino (R).



Step 3 / Passo 3

While holding the belt in tension, choose:

Mentre tengo in tensione la cinghia, selezionare:

- selector manual movement;
selettore movimento manuale;
- manual movement up.
movimento manuale su.