FROMM | WRAPPING SYSTEMS

FROMM Stretch Wrapping Division
Caprino V.se, Wednesday, 22 September 2010

Configuração de parâmetros para FS33x

Cliente: _____
Nº Serie: _____
Data de instalação: _____
Instalação feita por: _____

Programas	Voltas no fundo	Voltas no topo	Velocidade ascendente / descendente	Velocidade da mesa	Folha no topo PA16	Programa PA8
	0-9	0-9	1-9	1-9	1-20 seg.	1-6
Ascendente / Descendente					XXXX	XXXX
Apenas ascendente ou Ascendente – Descendente mais folha no topo ou outras variações						

Parâmetros ajustáveis (pode encontrar a explicação dos parâmetros e da sua alteração no manual técnico da máquina FS330)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
1=ON 0=OFF	1=ON 0=OFF	1=ON 2=OFF 3= HS	1=ON 0=OFF	1=ON 0=OFF	00-90 9.0 seg.	0-5.0 seg.	1-2-3-4-5-6	0-30 seg.	00	00	00	00	00	00	1-20 seg.
VALOR STANDARD															
1	1	1	1	0	40	3 seg.	1	5,01 s.	22	03	00	06	16	00	5,0 seg.
NOVO VALOR															
P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**P16**

Parâmetros exemplo PA para o contador de manutenção

Parâmetros exemplo PA					220 Dias de trabalho por ano									
					Quantidade de paletes a envolver por dia									
Altura das paletes	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	
500 mm					4400	8800	13200	17600	22000	26400	30800	35200	39600	Voltas
1000 mm					8800	17600	26400	35200	44000	52800	61600	70400	79200	Voltas
1500 mm					12100	24200	36300	48400	60500	72600	84700	96800	108900	Voltas
2000 mm	00	06	16	00	15400	30800	46200	61600	77000	92400	107800	123200	138600	Voltas
2500 mm					17600	35200	52800	70400	88000	105600	123200	140800	158400	Voltas
2800 mm					19800	39600	59400	79200	99000	118800	138600	158400	178200	Voltas