

FROMM Stretch Wrapping Division  
Caprino V.se, Wednesday, 22 September 2010  
Page: 1/1  
Parameter settings for FS33x

Asiakkaan nimi: \_\_\_\_\_  
Sarjanumero: \_\_\_\_\_  
Asennuspäivämäärä: \_\_\_\_\_  
Asennuksen suorittaja: \_\_\_\_\_

Ohjelmat	Pohja- käärinnät	Yläkää- rinnät	Nopeus ylös/alas	Pöydän nopeus	Top sheet PA16	Ohjelma PA8
	0-9	0-9	1-9	1-9	1-20 sec	1-6
Ylös/alas					XXXX	XXXX
Vain ylös tai YLÖS – Alas plus yläarkki tai <u>muuta</u> muunnelmia						



Säädettäviä parametrejä (parametriselykset ja miten niitä syötetään katso FS330-koneen teknistä käsikirjaa)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P1	P12	P13	P14	P15	P16
1=ON 0=OFF	1=ON 0=OF F	1=ON 2=OF F 3= HS	1=ON 0=OFF	1=ON 0=OFF	00-90 9.0 sek	0-5.0 sek	1-2- 3-4- 5-6	0-30 sek	00	00	00	00	00	00	1-20 sec

**STANDARDIARVO**

1	1	1	1	0	40	3 sek	1	5.01 sek	22	03	00	06	16	00	5.0 sec
---	---	---	---	---	----	-------	---	-------------	----	----	----	----	----	----	---------

**UUSI ARVO**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P1	P12	P13	P14	P15	P16

Esimerkkiparametrit huoltolaskurille

Esimerkkiparametrit (PA)					220 Työpäiviä per vuosi										
Lavan Korkeus	P12	P13	P14	P15	Päivässä käärittävien lavojen määrä										
					5	10	15	20	25	30	35	40	45		
500 mm					4400	8800	13200	17600	22000	26400	30800	35200	39600	Pyörähdystä	
1000 mm					8800	17600	26400	35200	44000	52800	61600	70400	79200	Pyörähdystä	
1500 mm					12100	24200	36300	48400	60500	72600	84700	96800	108900	Pyörähdystä	
2000 mm	00	06	16	00	15400	30800	46200	61600	77000	92400	107800	123200	138600	Pyörähdystä	
2500 mm					17600	35200	52800	70400	88000	105600	123200	140800	158400	Pyörähdystä	
2800 mm					19800	39600	59400	79200	99000	118800	138600	158400	178200	Pyörähdystä	