

Důležité zásady pro aplikaci a životnost

1. Před aplikací výrobků musí být celé plochy důkladně očištěny, odmaštěny a vysušeny a musí mít doporučenou teplotu.
2. Pro zajištění správného přilnutí je nutno na hrubé nebo porovité povrchy nanést základní podkladový nátěr 3M Sclerly-Walk.
3. Pro zajištění pevného spojení nutno při aplikaci všech bezpečnostních protiskuzových výrobků 3M™ užívat rucní gumový váleček. Bezpečnostní protiskuzové materiály se pro prostředí s tvrdou výkonnou nedoporučují. Pro dosažení co nejlepšího výsledku v mokřem prostředí, nechte zaschnout alespoň 24 hodin před zaplavením prostoru, kde byly materiály aplikovány.
4. Pro zvláštní podmínky prostředí, jako jsou materiály aplikované v mokřem prostředí, nechte zaschnout alespoň 24 hodin před zaplavením prostoru, kde byly materiály aplikovány.
5. Bezpečnostní protiskuzové materiály se nedoporučují pro aplikaci na natěrem nechráněné dřevě.

Pokyny pro aplikaci bezpečnostních protiskuzových materiálů 3M™

1. Při aplikaci bezpečnostních protiskuzových materiálů je nutno zajištit, aby povrch byl čistý, suchý, hladký a vlastní aplikace proběhla při vyšší teplotě, než je stanovena jako minimum. Všechny praskliny a poškozená místa povrchu nutno opravit.
 - Větná úchytká 50°F-111, 119°C.
 - Větná úchytká 40°F-51, 5°C.
 2. Před aplikací bezpečnostních protiskuzových materiálů nutno z povrchu odstranit veškeré pušky, trhliny, úlomky pivočerného nátěru, včetně oloupaných částí.
 3. Bezpečnostní protiskuzové materiály lze aplikovat pouze na hladké, dobře natěrené povrchy, ke kterým přilnou stejně, jako základní nátěr.
 4. Bezpečnostní protiskuzové materiály nelze aplikovat v prostředí, v kterém jsou povrchy trvale vystaveny úhlné vodě nebo průsaku tekutin.
 5. Nepředpokládá se, že bezpečnostní protiskuzové materiály přez spáry mezi dlaždicemi.
- Je nutno se rovněž vyvarovat aplikaci na betonové povrchy s prasklinami a zlomy v povrchu.

Tabulka pro přípravu povrchu

Povrch	Redukce výřevů / vyřevní	Odmaštění umytí a opláchnutí**	Doporučený zakl. nátěr
Holý kov, polyethylen polypropylen	X		Ne
Beton natěrený kov nebo plastem natěrené dřevě (opatřené pryskyřičným povlakem, podlažní natěra s tvrdou vrstvou epoxymerní	X	X	Ne
- holý nebo vyřezávaný beton, - nanerý nebo jinak natěrený beton s hrubým povrchem, - keramické nebo jiné velké podlahové dlaždice		X	Ano
Vnitřní dlaždice / mramor / teraso / pranová podlaha /		X	Ne

* Použijte vhodná odmašťovací a čistící prostředky. ** Použijte vhodné odmašťovací / čistící roztoky. Řešení je dle návodu výrobce.

Všeobecné pokyny pro přípravu povrchu

1. Nutno odstranit z povrchu veškeré zbytky nečistot.
2. Voskované podlahy nutno zbavit vosku ještě před omýváním.
3. Die tabulky pro přípravu povrchu používejte buď odmaštěním samostatným řešením nebo jiné odmašťovací / čistící roztoky a oplach.

Velké hromadné přípravy lidí

Natěre masové podlahové dlaždicové krytiny se bezpečnostní protiskuzové materiály nedoporučují

1. Před instalací musí být podlahy zcela odmaštěny.
2. Nutno důkladně vyčistit kartáčem namočeným v odmašťovací, ředěným horkou vodou a odstranit zbytky vlnitým odtáhlím.
3. Opláchnout zbytky čistým odmašťovacím roztokem a setřít je vlnitým odtáhlím nebo mopem.
4. Před základním natěrem a vlastní aplikací protiskuzových materiálů nutno nechat podlahu důkladně vyschnout.
5. Přezkoušet čistotu podlahy přilnavostí maskovací pásy. Jestliže páska přilne k podlaze, je podlahu připravena pro aplikaci základního nátěru i protiskuzových materiálů.
6. Nepřilne-li páska, nutno odmašťovací postup opakovat.

Základní podlahový nátěr

1. Čistě a suché povrchy natěre základovým lepidlem 3M™ - Scotch-Glad 776 a to zejména v lebně připrady:
 - a. hole nebo vyřezávané betonové povrchy,
 - b. barvené nebo jinak reflexným natěrem ohraněné betony s hrubým povrchem,
 - c. porózní povrch.
2. Postup při aplikaci základního podlahového nátěru :
 - a. důkladně očistit povrch dle pokynů, uvedených v tabulce pro přípravu povrchu,
 - b. natřicím štětcem nanést tenkou vrstvu základního podkladového nátěru na ta místa, kde bude aplikován bezpečnostní protiskuzový materiál.
 - c. plocha natěra základním podkladovým natěrem musí před aplikací protiskuzových materiálů zcela vyschnout / nesmí lepit nebo přilnout / základní lepidlo Scotch-Glad 776 není doporučeno používat pod příručně bezpečnostní protiskuzové materiály.

Aplikace bezpečnostních protiskuzových materiálů 3M™

- Pomůcky : rucní gumový váleček
1. Mezera mezi jednotlivými kusy by měla být minimálně 1/2" / 3 cm /
 2. Ohnout krajní rohy všech kusů, odtržením z role
 3. Odolupnout zpět krajní podložku z jednoho konce asi 2" / 5 cm / a přilepit kus k povrchu.



- Důležité : Doležit prstů na levé straně je nutno omezi na minimum.
4. Pokračovat postupným odstraněním krajní podložky při současném pevném přitlačování kusu, až do odstranění krajní podložky.
 5. Pro dosažení posledního zbytku s 1/2" / 14 cm / odtrhnout zbytkové části krajní podložky. Přitřezovat kus na okrajích a lence jej ohnout lepicí stranou ven.
 6. Nakonec přitisknout pro dokonale přilnutí k povrchu gumovým válečkem lak, že postupujeme od středu k vnějším okrajům.
 7. Pro dosažení bezpečné chůze a jistého našlapování, je třeba aby výrobek důkladně přilnul k povrchu, zejména v oblasti okrajů a zaoblených hran, k čemuž se použije kladivka s hlavou z měkké gumy.

Údržba bezpečnostních protiskuzových materiálů 3M™ :

1. Zamejte uhlým smetákem. Nepoužívejte mop.
2. Dřnute uhlým kartáčem s použitím čistícího roztoku. Opláchněte a odstraňte zbytky vody kartáčem. Nepoužívejte mop.

UPOZORNĚNÍ : K očištění bezpečnostních protiskuzových materiálů nepoužívejte fecidia.

3M Česko spol. s r.o. Blanická 13 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel. : 02 255145-9

